

Programmation volume de tasse

1°. Eteindre la machine

2°. Maintenir enfoncé les touches Lungo et eau chaude, et ensuite allumer la machine.
Les lumières tournent pendant 15 secondes (plage de temps pour réglage)



3°. Ouvrez la poignée, insérez une capsule, fermez la poignée.

Maintenir enfoncé le bouton de la tasse que vous désirez régler. Relâcher quand le volume voulu est atteint.



4°. A la fin du réglage le bouton clignote 3X pour confirmation

5°. Répétez cette opération pour chaque touche que vous désirez régler.