

PROCÉDURE DE REDÉMARRAGE

VOTRE (VOS) MACHINE(S) N'A (ONT) PAS FONCTIONNÉ DURANT PLUSIEURS SEMAINES. VOICI LES PROCÉDURES DE REDÉMARRAGE :

Durant ces prochaines semaines le goût de l'eau risque d'être altéré dû à un possible traitement de l'eau par les fournisseurs d'eau potable pour assainir les canalisations.

1) MACHINE TRANSPORTABLE NON RACCORDÉE AU RÉSEAU D'EAU

ZENIUS



- Nettoyer la machine et le bac à eau puis remplir le bac à eau d'eau fraîche potable
- Allumer la machine
- Faire couler 2 séquences d'eau chaude puis 2 cafés Lungo sans capsule
- La machine est opérationnelle

GEMINI



- Nettoyer la machine et les bacs à eau puis remplir les bacs à eau d'eau fraîche potable
- Allumer la machine, elle procède à un rinçage automatiquement
- Faire couler 2 séquences d'eau chaude puis 2 cafés Lungo sans capsule
- La machine est opérationnelle

NESPRESSO MOMENTO



- Nettoyer la machine et les bacs à eau puis remplir les bacs à eau d'eau fraîche potable
- Allumer la machine, elle procède à un rinçage automatiquement
- Faire couler une séquence d'eau chaude
- La machine est opérationnelle

2) MACHINE TRANSPORTABLE RACCORDÉE AU RÉSEAU D'EAU

Pour les machines sur réseau d'eau, un rinçage abondant du circuit est recommandé pour des raisons d'hygiène. Avant d'allumer votre machine, procéder à un rinçage du circuit général d'eau de l'établissement. Pour cela faire couler une dizaine de litres d'eau au robinet de l'évier proche de la machine.

GEMINI



- Nettoyer la machine et les bacs à eau
- Réaliser 4 fois la procédure de rinçage du circuit (ci-dessous)
- Éteindre la machine à l'interrupteur général (à l'arrière de la machine)
- Vider les bacs à eau
- Allumer la machine, les bacs à eau se remplissent
- Attendre que la machine ait fini le remplissage des bacs à eau
- Éteindre la machine à l'interrupteur général
- Allumer la machine, elle procède à un rinçage automatiquement
- Faire couler 2 séquences d'eau chaude puis 2 cafés Lungo sans capsule
- La machine est opérationnelle

NESPRESSO MOMENTO



- Nettoyer la machine et les bacs à eau
- Réaliser 4 fois la procédure de rinçage du circuit (ci-dessous)
- Éteindre la machine à l'interrupteur général (sous le bac à eau)
- Vider les bacs à eau
- Allumer la machine, les bacs à eau se remplissent
- Attendre que la machine ait fini le remplissage des bacs à eau
- Éteindre la machine à l'interrupteur général
- Allumer la machine, elle procède à un rinçage automatiquement
- Faire couler une séquence d'eau chaude
- La machine est opérationnelle

3) MACHINE AGUILA

Pour des raisons d'hygiène, un rinçage abondant du circuit d'eau est recommandé.

Avant d'allumer votre machine, procéder à un rinçage du circuit général d'eau de l'établissement. Pour cela, faire couler une dizaine de litres d'eau au robinet de l'évier le plus proche de la machine.

AGUILA



- Allumer la machine, un démarrage à froid est réalisé
- Faire couler 5 séquences d'eau chaude à l'aide de la touche eau chaude
- Lancer un nettoyage journalier de la machine avec les pastilles de nettoyage
- Faire couler 2 séquences d'eau chaude puis 10 cafés Lungo sans capsule*
- La machine est opérationnelle



*** Le message « préparation trop courte » s'affichera à l'écran, ne pas tenir compte de ce message, et continuer les séquences sans capsules jusqu'au nombre de 10.**

NETTOYER VOTRE MACHINE EN TOUTE SÉCURITÉ

**NESPRESSO PROFESSIONNEL VOUS ACCOMPAGNE
DANS LA MISE EN PLACE DES MESURES DE SÉCURITÉ
AU SEIN DE VOTRE ENTREPRISE**

Nettoyage et désinfection de la machine :

Nous recommandons une désinfection régulière de la machine selon le flux d'utilisation (suggestion de 4 fois par jour)

En utilisant un produit désinfectant (lingettes ou spray désinfectant).*

La désinfection de la machine requiert des gants et un masque.

Le spray ne doit pas être vaporisé directement sur la machine.

Il doit être appliqué abondamment sur un chiffon avant application sur la machine.

Nous recommandons la mise à disposition d'un kit de désinfection à l'agent de nettoyage.



* Faire un essai de compatibilité sur une partie non visible de la machine avant utilisation.

BESOIN D'AIDE ?

Contactez votre centre de relation :

• pour les Bureaux **0 805 10 20 22** Service & appel gratuits

• pour les Cafés, Hôtels, Restaurants **0 805 11 07 11** Service & appel gratuits