

Procédure de détartrage Zenius

Matériel nécessaire :



Un récipient de 1,5L minimum

2 sachets de détartrant Nespresso

1°. Eteindre la machine, vider le réservoir d'eau et enlever le filtre s'il y en a un

2°. Remplir le réservoir avec 1L d'eau et les 2 sachets de détartrant, remettre le réservoir à sa place.

3°. Placez le récipient sous les sorties



4°. Maintenir enfoncé le bouton Ristretto et ensuite allumer la machine



5°. Pour démarrer la procédure de détartrage, appuyer sur la touche ristretto qui est en rouge

6°. À la fin de la procédure le bouton lungo s'allume en rouge, vider le récipient et bien rincer le bac à eau

7°. Remplir le bac à eau avec de l'eau fraîche, le remettre en place et aussi le récipient. Pour démarrer la procédure de rinçage appuyer sur le bouton Lungo



8°. À la fin du premier cycle le bouton Lungo reste rouge, vider le récipient et remplir le bac à eau, appuyer sur Lungo pour faire le 2ème cycle de rinçage

9°. Tous les boutons clignotent, vider le récipient. Votre machine est prête, Bonne dégustation